



In casi particolari (per esempio bordatrice senza squadratrice) viene impiegato un applicatore distaccante a rullo, montato all'ingresso della bordatrice.

Il rullo che applica il distaccante, viene bagnato dallo spruzzo di un ugello RIEPE con **il distaccante speciale RIEPE TH 97®**, e da qui trasferito sulla superficie piana del pannello, esattamente nella zona di incollaggio del bordo.

